

JOYNE PROVIDER ONTVANGEN OP

- Denson DS1010 V2 & V3
- 19LEDCACI-(DVD) Soundbar
- 19(22) inch Slimline LED TV's

1. Druk op de **MENU** toets van de afstandsbediening.
2. Ga in **INSTELLINGEN** met de ► toets naar **ANTENNE INSTELLINGEN** en druk op de **OK** toets.
3. Ga met de ► toets naar de satelliet **EUTELSAT 9A**.
4. Ga dan met de ▼ toets naar **TRANSPONDER** en druk op de **OK** toets.
5. U ziet nu een Transponderlijst verschijnen.



U ziet een TP lijst verschijnen. Ga nu met de ► toets naar **TOEVOEGEN** (onder in het menu)

6. Ga nu met de ► toets (onder in het menu) naar **TOEVOEGEN** en druk op de **OK** toets.
7. U krijgt een pop-up in het beeld waar u de transponder gegevens kan ingeven, die zijn voor de JOYNE provider het volgende:



JOYNE transpondergegevens ingeven.

- Bij **FREQUENTIE** geeft u met de **Numerieke toetsen** op de afstandsbediening achtereenvolgens **1 1 7 4 7** in.
 - Ga met de ▼ toets naar **POLARISATIE** en verander met de ► toets, **VER** in **HOR**
 - Ga met de ▼ toets naar **SYMBOL RATE** en geef met de **Numerieke toetsen** het getal **3 0 0 0 0** in.
 - Ga met de ▼ toets naar **FEC** en stel bij FEC de waarde $\frac{3}{4}$ in met de ► toets.
8. Druk nu de **OK** toets in. U ziet de nieuw ingestelde transponder in de TP lijst.
 9. Druk op de **EXIT** toets op de afstandsbediening en ga met de ▲ toets naar **Transponder** en ga met de ◀ en ▶ toetsen naar de nieuw ingestelde transponder **11747 / H / 30000 / 3/4**.
 10. Ga met de ▼ toets naar **START ZOEKEN** (Satelliet zoeken) en druk op de **OK** toets.
 11. U krijgt een pop-up met Waarschuwing **NETWERK ZOEKEN**. Ga met de ► toets **NEEN** veranderen in **JA**.



Bij de pop-up **NETWERK ZOEKEN** verandert u **NEEN** in **JA**.

12. Druk nu op de **OK** toets om de **JOYNE kanalen zoeken** te starten.
13. U ziet nu dat links de TV kanalen en rechts de Radio kanalen worden geladen. Nadat het zoeken is volbracht zal het Denson apparaat een willekeurig kanaal laten zien.



SERVICE TEAM

Het Lentfert 84
7547 SP Enschede
The Netherlands
T: 0031 (0)53 4344 004
E: service@denson-europe.nl